

# HERRAJES.

TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

## RECAMBIOS y ACCESORIOS.



**007R**  
RECAMBIO BOMBÍN  
Medio cilindro 32-10.

Referencia **TRI697**



**008R**  
RECAMBIO BOMBÍN 007R  
Cilindro doble con botón 32-32.

Referencia **TRI698**



**009R**  
RECAMBIO BOMBÍN  
Cilindro doble 32-32.

Referencia **TRI699**



**001R**  
CONJUNTO POMOS MÓVILES

inox brillo **TRI498**



**002R**  
POMO FIJO

inox brillo **TRI494**



**003R**  
MEDIO POMO MÓVIL

inox brillo **TRI496**



**004R**  
CONJUNTO MANILLAS MÓVILES

inox brillo **TRI492**



**006R**  
MEDIA MANILLA MÓVIL

inox brillo **TRI490**

### RECAMBIOS y ACCESORIOS.



**008C**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Funcionamiento invertido.

Referencia **TRG470**



**010C**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Funcionamiento invertido.  
Indicar apertura.

Referencia **TRG471**



**019R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v AC. Con desbloqueo. Indicar apertura.

Referencia **TRG472**



**020R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v AC. Con desbloqueo y memoria.  
Indicar apertura.

Referencia **TRG473**



**022R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Con desbloqueo y memoria.  
Indicar apertura.

Referencia **TRG474**



**023R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Con desbloqueo. Indicar apertura..

Referencia **TRG475**



**024R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Con desbloqueo. Indicar apertura..

Referencia **TRG476**



**025R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v AC. Con memoria y desbloqueo.

Referencia **TRG477**



**027R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Con desbloqueo.

Referencia **TRG478**



**028R**  
MECANISMO CERRADERO ELÉCTRICO  
12v DC. Con memoria y desbloqueo.

Referencia **TRG479**


# HERRAJES.

## TRIVEL - Herrajes para puertas templadas


### CUADRO DE POSICIONES

El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde la dirección de entrada.


#### CERRADURA PETACA




#### CERRADERO PETACA



#### CERRADERO PETACA TOPE EN MECANISMO




#### CERRADERO PETACA TOPE EN LA ESCUADRA



#### CERRADERO PETACA ELÉCTRICO TOPE EN LA ESCUADRA




#### CERRADERO PETACA ELÉCTRICO




### SENTIDO DE APERTURAS

El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde la direcció de entrada.


1. INTERIOR DERECHA



2. INTERIOR IZQUIERDA



3. EXTERIOR IZQUIERDA



4. EXTERIOR DERECHA

